

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

3in1 多機能レーザーメジャー (ALPS-DS196)

本製品は特許技術を採用しています。無断での製造・販売・
模倣は固くお断りします。

■ 製品構成・操作ボタン説明



① 上部レーザー射出口	② 下部レーザー射出口
③ トップ水準器	④ レーザー電源ボタン
⑤ Type-C 充電ポート	⑥ 電池カバー
⑦ 巻尺巻き戻しボタン	⑧ 5m*25mm 巻き尺

■ 使用方法

- ① 巻尺（メジャー）機能
テープを引き出すと、その位置で自動的に固定（オートロック）されます。
測定後、本体の「巻尺巻き戻しボタン」を押すと、テープが自動で巻き戻ります。
※巻き戻す際は、テープを斜め上方向へ軽く持ち上げた状態で巻き戻しボタンを押してください。テープの端で手を切るおそれがありますので、ゆっくりと巻き戻してください。
- ② レーザー機能（上下デュアルレーザー）
本体の「レーザー電源ボタン」を使用して、以下の手順で操作します。
点灯：ボタンを短押しするとレーザーが点灯し、約3分後に自動で消灯します。
点灯維持：レーザーOFF状態でボタンを3秒以上長押しすると、連続点灯モードになります。
消灯：点灯中に再度短押しすると、レーザーが消灯します。
点滅：レーザー点灯中にダブルクリック（素早く2回押す）すると、点滅モードに切り替わります。
- ③ 水平器（水準器）機能
本体上部の気泡管を確認し、気泡が中央の2本線の間にくるように合わせることで、正確な水平出しが行えます。

■ 製品仕様

- ・巻尺長さ：5m（テープ幅：25mm / オートロック機構搭載）
- ・レーザータイプ：Class II（クラス2安全レーザー）、波長：約520nm
- ・内蔵バッテリー：18650 リチウムイオン充電電池(1800mAh)
- ・充電ポート：USB Type-C（入力：5V-1A）
- ・充電時間：約6時間
- ・本体サイズ：200mm × 75mm × 45mm
- ・本体重量：430g

■ 充電方法（※最も重要なお願い）

本製品はリチウムイオン電池を内蔵した充電式です。安全にご使用いただくため、以下の手順と注意事項を必ずお守りください。
・必ず【5V-1A】の電源アダプターを使用して充電してください。赤＝充電中です、緑＝充電完了です。充電ランプが点灯しない場合は、電源アダプターの出力仕様を

ご確認ください。PD充電器、QC対応充電器、高出力充電器などの急速充電器は使用しないでください。過電流により内部回路が過熱し、製品の故障や発火の原因となる恐れがあります。
・【保証対象外】指定の仕様（5V-1Aの常用アダプター使用）を守らずに充電を行ったことで生じた故障や不具合につきましては、初期不良を含むいかなる場合であっても「保証対象外」となります、予めご了承ください。

■ ご注意

- ・レーザー光を絶対に人や動物の目に向けたり、レーザー光源を直接のぞき込んだりしないでください。視力低下や目を損傷するおそれがあります。
- ・本製品は耐衝撃設計ですが、高所からの激しい落下や強い衝撃は精度に影響を与える可能性があります。
- ・分解や改造は絶対にしないでください。故障や事故の原因となります。
- ・レーザーラインは目安（距離・位置）であり、精密測定用ではありません。

■ その他：

本製品は特許出願中の独自技術を採用しています。

■ 保証規定・保証書

- ・保証期間：ご購入日より1年間（購入日： 年 月 日）
- ・販売元：アルプス産研
〒243-0436
神奈川県海老名市扇町14-4・10F南05
HP: <https://www.alpssanken.com>
- ・製造元：
NorwellTech.Co.Ltd.No.81-1-19E,NonglinxiaRoad,YuexiuDistrict,Guangzhou, China
- ・アフターセールス窓口：info@alps-jp.com



LINE問い合わせQRコード



メール問い合わせQRコード